

Chytré hodinky AK15

1. Popis vzhledu

Funkce bočního tlačítka: krátký stisk (návrat do hlavního rozhraní, jasná obrazovka / mimo obrazovku): dlouhý stisk 3S zapnuto / vypnuto.

Oblast dotykového tlačítka

2. Zapněte / vypněte

Zapnout: Ve stavu vypnuto stiskněte na 3 sekundy dotykové tlačítko pro zapnutí / Dlouhým stisknutím postranního tlačítka 3S spustíte systém a přejděte do hlavního rozhraní. Při prvním použití se ujistěte, že je dostatečně nabitá. Pokud ji nelze zapnout kvůli vybité baterii, nejprve ji nabijte pro další operace. Nabíjejte prosím správně (viz níže)

Vypnout: V hlavním rozhraní přejděte na vypínací rozhraní a stisknutím dotykového tlačítka na 3 sekundy jej vypněte / Dlouhým stisknutím bočního tlačítka 3S vypněte.

3. Stáhněte a nainstalujte aplikaci „H Band“.

1) Stáhněte a nainstalujte jej naskenováním QR kódu na správném obrázku.

2) Systémy Android: Vyhledejte „H Band“ na aplikačních trzích, jako je Google Play, a stáhněte si ho a nainstalujte: Systémy IOS: Vyhledejte „H Band“ v App Store a stáhněte a nainstalujte.

3. Registrace a přihlášení aplikace.

Po spuštění „H Band“ přejděte do rozhraní registrace / přihlášení: přihlaste se do aplikace prostřednictvím e-mailu nebo mobilního čísla a nastavte heslo, nebo se uživatelé mohou přihlásit bez účtu. (Vyplňte osobní údaje podle pokynů po přihlášení.

4. Připojení náramku, aktualizace firmwaru.

Při připojování náramku pomocí „H Band“ nejprve povolte Bluetooth vašeho mobilního telefonu: spusťte „H Band“ a přihlaste se: poté klikněte na „Nastavení“ - „Moje zařízení“ - zvolte „AK15“ a připojte jej. (Vyberte připojení se čtyřmi koncovými číslicemi stejnými jako adresa Bluetooth náramku.) Po připojení náramku pomocí „H Band“ klikněte na „Nastavení“ - „Moje zařízení“ - „Aktualizace firmwaru“ a náramek upgradujte přímo. 5. Functional Modes

Klepnutím na dotykové tlačítko lze rychle přepínat různé funkční režimy. Posloupnost kontrolních funkcí je následující:

Hlavní rozhraní : (Hlavní rozhraní dlouze stiskněte 3 sekundy, aby se zobrazilo rozhraní pro výběr číselníku - jednobodový posuvný spínač - dlouhým stiskem po dobu 3 sekund) datum, čas, týden, baterie, stav modrých zubů, čísla kroků, kalorie.

Rozhraní pro počítání kroků

Spací rozhraní

Rozhraní srdeční frekvence

Rozhraní krevního tlaku

Automaticky měří krevní tlak a srdeční frekvenci na rozhraní krevního tlaku nebo srdeční frekvence, ikona pro testování bliká. Doba trvání testu srdeční frekvence je 60 sekund a doba trvání krevního tlaku je 70 sekund, bez ohledu na to, zda jsou změřena či nikoli jakákoli data.

(Údaje jsou pouze informativní a nikoli pro lékařské použití)

Rozhraní provozního režimu

Stisknutím rozhraní provozního režimu po dobu 3 sekund přejdete do sportovního režimu. Sportovní režim má tři rozhraní, jmenovitě hlavní rozhraní sportovního režimu, rozhraní pauzy (úvodní rozhraní se objeví po pozastavení) a výstupní rozhraní. Pokud sportovní režim nebude fungovat po dobu 3 sekund, automaticky se vrátí do hlavního rozhraní. Obrazovka zhasne po zobrazení na 1 sekundu. Po aktivaci kliknutím nebo otočením zápěstí přejde do hlavního rozhraní sportovního režimu.

Hlavní rozhraní sportovního režimu

Hlavní rozhraní sportovního režimu zaznamenává délku cvičení, srdeční frekvenci, kalorie a kroky

Stisknutím 3 sekund pozastavíte sportovní režim, stisknutím 3 sekund spustíte sportovní režim, stisknutím 3 sekund ukončíte sportovní režim.

Zprávy

Informační rozhraní dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund vstoupíte do informačního zobrazení, klepnutím na dotykové tlačítko můžete rychle přepínat mezi jednotlivými funkčními režimy, dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund vstoupíte do / ukončíte. Vraťte dlouhé stisknuté tlačítko po dobu 3 sekund pro zobrazení informací o výstupu

Více: Rozhraní po dobu 3 sekund pro zadání dalších funkcí, klepněte na dotykové tlačítko, můžete rychle přepínat mezi jednotlivými funkčními režimy, dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund vstoupíte do funkce / ukončíte funkci, návratem k dlouhému stisknutí po dobu 3 sekund opustíte další.

Vzdálené fotografování

V aplikaci přejděte do části „Moje zařízení“, klikněte na funkci „fotografování“: mobilní telefon přejde přímo do fotografovacího režimu a na náramku se objeví uživatelské rozhraní pro fotografování: potřásejte náramkem, mobil bude automaticky pořizovat snímky.

Ovládání hovorů

V případě příchozího hovoru klepnutím na dotykové tlačítko ztlumíte příchozí hovor na mobilním telefonu: V případě příchozího hovoru stiskněte na 3 sekundy dotykové tlačítko pro odmítnutí příchozího hovoru.

Nastavení Ženské funkce:

Po připojení náramku s aplikací přejděte na „Dashboard“ - „Female“ - nastavení ikon v pravém horním rohu

Poznámka:

1. Podrobnější analýzu a protokolování dat si můžete prohlédnout v klientovi
2. Pomocí dotykového tlačítka: Jedním klepnutím na oblast dotyku pod hlavní obrazovkou probudíte zařízení a přepnete na jiné funkční stránky. Dlouhým stisknutím oblasti dotykem zadejte další potřebné funkce.
3. Použití Quick View: Pomocí Quick View můžete zkontrolovat čas nebo zprávu z telefonu na chytrých náramcích, aniž byste museli klepnout. Stačí otočit zápěstí směrem k sobě a na několik sekund se objeví obrazovka času.

Opatření pro použití

- A. Je zakázáno házet produkt do ohně ze strachu z výbuchu.
- b. V silném statickém prostředí mohou nastat chyby, např. žádné zobrazení nebo neobvyklé zobrazení atd. Nepoužívejte jej ve vysokém tlaku nebo v magnetickém prostředí, aby nedošlo k elektrostatickému rušení.
- C. Tento produkt je vodotěsný pro studenou vodu až horká voda, což může vést k zamlžení čoček.
- d. Životnost baterie pomocí prostředí a použití vzorů změny.

Zřeknutí se odpovědnosti:

Varování: produkt není lékařským zařízením. Údaje slouží pouze pro informaci a nikoli pro lékařské použití. Všechna práva vyhrazena. A my si vyhrazujeme právo změnit nebo vylepšit produkt bez informování. Všechny fotografie zde slouží pouze pro informaci. Specifikace podléhají fyzickému produktu.

Nastavení délky popruhu

Umístěte popruh do správné polohy a najděte správný směr (kulatý otvor). Otočte vyhazovačí kolík, odstraňte kloub popruhu a upravte délku na správnou délku, vložte náprstek na místo v původním směru.