

## CZ Manuál pro chytré hodinky model nr. 502025

### Instalace aplikace pro hodinky

1. stáhněte si aplikaci „tefiti“ (*ios 9.0 nebo vyšší, či android 4.4 nebo vyšší*)

### Propojení zařízení s telefonem

1. první spuštění zařízení vás provede nastavením s telefonem.
2. Zapněte aplikaci
3. klikněte na ikonu nastavení
4. přidat zařízení ikona
5. vyberte zařízení a připojte (*většinou hodinky jsou pod názvem E15*)

### Vyplnění aplikace pro správné fungování

1. po připojení aplikace, se vás zeptá na několik otázek.
2. Postupně vše vyplňte, aby hodinky měřily správné údaje

### Správné nošení hodinek

1. Hodinky mějte zaptuné na zápěstí tak, aby se senzor dotýkal pokožky.
2. Hodinky jsou voděodolné a splňují **IP68** (*mytí rukou, déšť, studená sprcha, prach*)

### Zapnutí / Vypnutí / probuzení displeje

1. Pokud jsou hodinky vypnuté, vložením na nabíječku, nebo držením tlačítka na boku na 3s, uvede hodinky do spouštěcího režimu.
2. Podržením tlačítka na boku na 3s při zapnutém zařízení, zařízení vypnete.
3. Zařízení probudíte klepnutím na displej, zmáčknutím tlačítka nebo otočením zápěstí
4. Po 5s nečinnosti displej zhasne.

### Nabíjení

1. před prvním použitím nabijte zařízení do plné kapacity, nabíjejte pouze přiloženým nabíjecím adapterem.

### Funkce hodinek

1. pomocí aplikace v telefonu (*kteřá je kompletně v češtině*) se dozvíte veškeré informace ohledně funkcí hodinek.
- 2.** Podržením displeje přejdete na změnu ciferníků, měníte posouváním do stran. (*nebo pomocí aplikace v telefonu, ve které si můžete vytvořit i svůj vlastní*)
3. **aplikace:**
  1. sporty / trenink
  2. tepová frekvence
  3. krevní tlak
  4. okysličení krve
  5. krokoměr
  6. ovladač hudby
  7. měřič spánku
  8. hovory, zprávy, alarm, počasí
  - 9.** upozornění na periodu (*funkce viditelná pouze pokud je nastavena osoba jako žena*)

## **CZ Manuál pro chytré hodinky model nr. 502025**

### **APLIKACE PRO ANDROID**



### **APLIKACE PRO IOS**

