

Chytré hodinky **T1**

Kompatibilní operační systém a požadavky

1. Android 4.4 a vyšší
2. IOS 8.5 a vyšší
3. Podpora Bluetooth 4.0 a vyšší

Příprava

Před prvním zapnutím nabijte chytré hodinky na 2 - 2,5 hodiny. Během nabíjení se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

Obrazovka OLED

Elektroda

Elektroda

Světlo senzoru

Elektroda

Nabíjecí bod

Nabívejte prosím hodinky jednou za tři měsíce pokud jsou hodinky nečinné

Pokyny k připojení

Metoda stahování mobilní aplikace

Metoda 1: Naskenujte výše uvedený QR kód a stáhněte jej

Metoda 2: Vyhledejte „Wearfit 2.0“ v obchodě Android nebo APP store a stáhněte a nainstalujte.

Funkce

Časový režim: Zobrazuje zbývající baterii, datum a čas, čas spánku, kroky (v chytrých hodinkách nelze nastavit datum a čas. Datum a čas se po připojení k zařízení synchronizují), stisknutím a přidržením změníte rozhraní.

Krokoměr: Automaticky zaznamenává krok denně.

Kalorie: Automaticky zaznamenává spotřebu kalorií denně.

Vzdálenost: Automaticky zaznamenává vzdálenost chůze denně.

Měření srdeční frekvence: měřte srdeční frekvenci každou hodinu, nebo změřte srdeční frekvenci ručně.

Stisknutím a přidržením přejdete do rozhraní pro měření srdeční frekvence.

Měření krevního tlaku: změřte krevní tlak každou hodinu, nebo změřte krevní tlak ručně. Stisknutím a přidržením přejdete do rozhraní pro měření krevního tlaku.

Měření krevního kyslíku: měřte krevní kyslík každou hodinu, nebo měřte krevní kyslík ručně. Stisknutím a přidržením přejdete do rozhraní pro měření krevního kyslíku.

Měření imunity: aktuální stav imunity lze automaticky měřit za hodinu pomocí aplikace a náramek lze přepnout do rozhraní imunity a dlouhým stisknutím klávesy Enter zahájit měření, měření je automaticky dokončeno zpět do odpovídajícího rozhraní.

Měření teploty: aktuální teplota se automaticky měří v hodinu, kterou lze ručně měřit pomocí aplikace. Náramek se přepne do teplotního rozhraní a stiskne se pro zahájení měření a po měření se automaticky vrátí na odpovídající rozhraní.

Test EKG: Klepnutím spustíte měření aktuálního EKG. Po úspěšném měření můžete v aplikaci zobrazit aktuální data EKG.

Informační rozhraní kvality spánku: Měřte kvalitu spánku automaticky denně.

Inteligentní připomenutí: Zapněte oznámení v aplikaci. Chytré hodinky vás upozorní na oznámení, příchozí hovory a textové zprávy.

Režim tréninku: Stisknutím a přidržením rozhraní režimu tréninku vstoupíte. Jsou vestavěny režimy běh, alpinismus a cyklistika. Stisknutím a podržením spustíte záznam času cvičení, spálené kalorie. Stiskněte pro pozastavení. Stisknutím a přidržením opustíte aktuální režim.

Počasí: Počasí v reálném čase bude synchronizováno s daty vašeho zařízení a zobrazí se na rozhraní zobrazení času. Chytré hodinky musí být připojeny k aplikaci a musí být zapnuta funkce GPS zařízení.

Více: Časovač (stiskněte a přidržte pro vstup nebo výstup, stiskněte pro spuštění nebo pozastavení), najděte můj telefon (stiskněte a přidržte pro nalezení, stiskněte pro zastavení), stiskněte a přidržte pro vypnutí, zpět (stiskněte a přidržte pro návrat k času rozhraní), QR kód (skenujte kód pro stažení APP)

Ostatní: rozsvícení obrazovky zvednutím ruky, sedavé připomenutí, režim "nerušit", zatřesení ruky pro vyfocení, hodinové měření, sport WeChat, Apple health, automaticky přizpůsobte jazyk.

Jak měřit EKG

1. Před měřením se ujistěte, že je pokožka čistá. Uvolněte se, udělejte si pohodlí.
2. Noste chytré hodinky správně a ujistěte se, že kůže je blízko tlačítka chytrých hodinek bez mezery.
3. Vstupte na stránku měření EKG v chytrých hodinkách, stiskem a přidržením zahájíte měření. Mezitím stisknete a podržíte elektrody umístěné na dvou stranách chytrých hodinek dvěma různými prsty po dobu jedné minuty, dokud chytré hodinky nezobrazí úspěšné informace. Přejděte na stránku Wearfit 2.0 ECG a vyhledejte výsledek. Nebo zadejte do aplikace Wearfit 2.0 APP a spusťte měření. Během měření držte polohu tak, jak je popsáno výše, dokud není měření dokončeno.

Jak nabít a odpojit hodinky

Postupujte podle výše uvedených pokynů a hodinky odpojte a nabijte.

Otázky a odpovědi

Nemůžete najít chytré hodinky nebo navázat spojení?

Systém Android:

1. Ujistěte se, že je zapnuto rozhraní Bluetooth a že značka Bluetooth je na chytrých hodinkách (Chytré hodinky jsou připojené, pokud je zde značka Bluetooth.) Umístěte chytré hodinky a zařízení vedle sebe, zkuste je vyhledat a připojit se. Připojení lze navázat na systému Android 4.4 a novějších.
2. Pokud se stále nemůžete připojit, zadejte Nastavení - Správa aplikací - autorizace správy - autorizace přístupu k aplikaci, najděte Wearfit 2.0, povolte veškerý přístup, znovu zadejte nastavení pro zapnutí služby určování polohy GPS, restartujte telefon, zkuste se znovu připojit.

Systém IOS:

Ujistěte se, že je zapnuté rozhraní Bluetooth a že značka Bluetooth je na chytrých hodinkách (Chytré hodinky jsou připojeny, pokud je zde značka Bluetooth.) Přejít na nastavení - Bluetooth - zapomenout na toto zařízení, poté bude aplikace schopna detekovat chytré hodinky.

Po navázání chytrých hodinek se ukáže, že nejsou připojené nebo zbývající kapacita baterie je 0%?

Chytré hodinky a zařízení nejsou úspěšně připojeny, připojte zařízení znovu.

Na aplikaci nejsou uvedena žádná data?

Tažením dolů obnovíte hlavní stránku, data budou synchronizována a zobrazena v aplikaci. Automatická synchronizace dat bude provedena pouze při prvním připojení. Poté budou data automaticky synchronizována každou hodinu. Kromě toho zapněte hodinové měření. Aplikace

odečítala hodinová data (kroky, srdeční frekvence) z chytrých hodinek. Pokud je hodinové měření vypnuto, nebudou existovat žádná data.

Specifikace

Velikost obrazovky - 1,4 palce

Bluetooth- Bluetooth 4.0

Vodotěsná úroveň - IP67

Typ baterie - polymerová baterie

Kapacita baterie - 90 mAh

Doba nabíjení - 2–2,5 hodiny

Velikost - 251 mm, 18 mm, 2,5 mm

Způsob nabíjení: Micro USB

Balení: Chytré hodinky a instrukce

1. Pokud dojde k jakémukoli problému s kvalitou výrobku nebo jeho použitím, kontaktujte prosím přímo obchod, my se s ním rychle vypořádáme.

2. Výsledky měření tohoto produktu jsou pouze informativní a nejsou určeny k žádnému lékařskému použití nebo základu. Řiďte se pokyny lékaře a nesmíte sami diagnostikovat a léčit podle výsledků měření.

3. Vodotěsnost produktu je IP67, může být použita pro hydroizolaci, nikoli pro potápění a po dlouhou dobu ve vodě. Kromě toho tento produkt nezabraňuje horké vodě, protože vodní pára ovlivňuje prstenec.

4. Společnost si vyhrazuje právo změnit obsah této příručky bez předchozího upozornění.

Některé funkce se liší v odpovídající verzi softwaru, což je normální.

5. Tento produkt obsahuje polymerovou baterii. Neumisťujte tento produkt na dlouhou dobu do prostředí s vysokou teplotou. Neumisťujte tento produkt do otevřeného ohně.

